

Návod na údržbu nerez výrobkov

Pokiaľ je výrobok pokrytý ochrannou fóliou, je potrebné najskôr túto odstrániť. K odstránení ochrannej fólie nepoužívajte žiadne ostré mechanické predmety (ako napríklad nož, drátenku...) ani žiadne chemické prostriedky.

Po odstránení fólie pretrite výrobok vlhkou handrou. Na odstránení prípadných zvyškov mastnoty použite obyčajný JARový roztok a vlhkú handru.

K čisteniu nepoužívajte žiadne abrasívne ani mechanické pomôcky a prostriedky!!! Mohlo by dôjsť k mechanickému poškodeniu materiálu.

V žiadnom prípade na čistenie a údržbu nepoužívajte prostriedky s obsahom kyselín, chlóru a solí (napríklad Fixinela, Savo, Chloramin ...) !!!

Mohlo by dôjsť k povrchovému poškodeniu nereze a následnej korózii alebo zafarbeniu.

Na údržbu nerezových výrobkov je nutné použiť výrobky určené špeciálne na tento druh materiálu – napríklad **Chromol** od spoločnosti Ecolab s.r.o.

Plochy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami je potrebné pred použitím vydezinfikovať.

Na dezinfekciu nerezových výrobkov je nutné použiť výrobky určené špeciálne na tento druh materiálu – napríklad **SirafanSpeed** od spoločnosti Ecolab s.r.o.

Prostriedky na údržbu a dezinfekciu nerezových výrobkov je možno taktiež zakúpiť v našej spoločnosti.