

ELECTROLUX

HIGH SPEED GRILL - Panini

HSG *Panini*

Thinking of you

 **Electrolux**

Inovácia

Hlavné výhody



Rýchlosť a Kvalita



- **RÝCHLOSŤ.** Až 6-krát rýchlejší ako štandardný panini gril, samozrejme pri zachovaní tej najvyššej kvality.
- **KVALITA.** Vyššia dosiahnutá kvalita panini, čo sa týka chuti, chrumkavosti, vône, mriežky a tiež vysoká nutričná hodnota – hodnota vitamínov a proteínov je zachovaná.
- **OPAKOVATEĽNOSŤ** toho najkvalitnejšieho výsledku za každých podmienok. HSG urobí automaticky všetku prácu za Vás bez negatívneho vplyvu na kvalitu zo strany obsluhy.
- **FLEXIBILITA.** Proces vyžadujúci len jeden krok. S týmto jedinečným zariadeným môžeme pripraviť perfektne teplé a chrumkavé panini v priebehu niekoľkých desiatok sekúnd. Stačí nám na to len jedno zariadenie.


Inovácia

Hlavné výhody

Thinking of you

 **Electrolux**

- **JEDNODUCHOSŤ.** Vložte panini do grilu a zatvorte veko. HSG automaticky prispôsobí výšku hornej opekacej platne danému panini a po ukončení cyklu veko automaticky otvorí.



- **ÚSPORA ENERGIE** (Stand by mód) Po 5-tich minútach nečinnosti sa HSG automaticky prepne do úsporného režimu. V prípade, že sa rozhodnete pripraviť ďalšiu panini, stačí otvoriť veko a spustiť požadovaný cyklus. Nie je potrebné čakať na predhriatie stroja.

Inovácia

Výkon

Thinking of you
Electrolux



HSG panini

▪ Rozličné typy jedla

- Teplé sendviče (chleba, mäso, syr, zelenina, dressing)
- Roll
- Tacos. burritos
- atď..

▪ Výkon (interné testy)


- Počiatočná t = 4°C (zachladené)
- Cieľová t jadra. $\geq 60^{\circ}\text{C}$
- Hmotnosť: 250 gramov
- Čas prípravy: < 40 sekúnd
- Predpečený chleba s mriežkou

RÝCHLOŠŤ A KVALITA

Teplé a chrumkavé v rekordnom čase !

Thinking of you

Electrolux



Inovácia

Charakteristika

Thinking of you
Electrolux



HSG panini


Popis HSG grilu

- Kombinácia 3 typov ohrevu:
 - kontaktný ohrev
 - infračervený ohrev
 - mikrovlny
- Horná platňa sa autom. prispôsobuje výške panini
- Automatické ovládanie veka
- Na konci každého cyklu HSG zapípa
- Programovateľné cykly
- Stand by mód

Kombinácia 3 typov ohrevu


Thinking of you
Electrolux

HSG panini




Kombinácia 3 typov ohrevu

Thinking of you
Electrolux



HSG panini



- 1. Horná kontaktná platňa:** pre dosiahnutie mriežky.
- 2. Sklenná platňa s vysokým obsahom kremíka:** jednoduché čistenie.
- 3. Infračervený ohrev:** chrumkavé panini v priebehu niekoľkých sekúnd.
- 4. Mikrovlny:** teplé zvnútra aj zvonka.

Vrchná a spodná platňa

Thinking of you
Electrolux


VRCHNÁ PLATŇA



- Hliníková vrúbkovaná platňa
- Rozmer 215 x 215 mm
- Teplota do 250 °C

SPODNÁ PLATŇA


HSG panini



- Sklo typu quartz
- Rozmer 250 x 250 mm
(rozmer vnútorný 215 x 215 mm)
- Teplota do 230 °C

Automatické nastavenie výšky hornej platne

Thinking of you
Electrolux



HSG panini

- Samonastaviteľný rozsah hornej platne: (od 1 do 7.50 cm)
- Horná platňa panini zaťaží automaticky vlastnou hmotnosťou

Automatický systém otvárania veka

Thinking of you
Electrolux

HSG panini

1. Automatický systém drží veko behom cyklu uzavreté.
2. Na konci každého cyklu systém veko automaticky otvorí.



3. Po uzavretí veka sa spustí nový cyklus.

Automatický systém otvárania veka

Thinking of you
Electrolux


Automatický systém otvárania veka je ovládaný elektromagnetom, ktorý sa aktivuje, keď je veko uzavreté a deaktivuje sa, keď sa cyklus skončí. Veko sa na konci každého cyklu odklopí.

HSG panini





**ELEKTRO
MAGNET**

Odvod pary



Výpary produkované
behom prípravy panini



Výpary prechádzajú cez
mriežku na vnútornej
strane veka



Výpary sú nakoniec
odvádzané komínovým
efektom

Digitálny LED displej

Thinking of you
Electrolux



HSG panini

LED displej

Možnosť uloženia 4
rôznych cyklov

- Zobrazí vybraný cyklus
- Zobrazí zostávajúci čas cyklu

* Jednotlivé cykly je možné programovať.

Niekoľko príkladov za 30 sekúnd

Thinking of you
Electrolux

Cyklus 1 – Celkový čas 30“ (20“ mikrovlny)



Typ pečiva: arabský chlieb

Zloženie: pečivo, čierne korenie, sušené rajčiny, slanina, majonéza, pečivo.



Typ pečiva: focaccia

Zloženie: pečivo, majonéza, šunka, syr, pečivo

Interné testy – teplota jadra nad 60°C – výsledok závisí od množstva a typu prísad

Niekoľko príkladov za 40 sekúnd

- Cyklus 2 – Celkový čas 40“ (30“ mikrovlny)



Typ pečiva: bagel

Zloženie: pečivo, horčica, údený syr, sušené rajčiny, slanina, nakrájaný moriak, majonéza, pečivo.



Typ pečiva: francúzska bageta

Zloženie: pečivo, krémový syr, grilovaná paprika, grilovaná cukina, grilované vajíčka, majonéza, pečivo

Niekoľko príkladov za 50 sekúnd

- Cyklus 3 – Celkový čas 50“ (40“ mikrovlny)



Typ pečiva: ryžové pečivo

Zloženie: pečivo, hríbový krém, Moravská šunka, hríby, syr, majonéza, pečivo.



Typ pečiva: focaccia

Zloženie: pečivo, syr mozzarella, pesto, jarná cibuľka, grilované kuracie prsia, nakrájané rajčiny, majonéza, pečivo.

Príslušenstvo v cene

Thinking of you
Electrolux



30 LISTOV PEKÁRENSKÉHO PAPIERA

(pre použitie pre hornú platňu, výmena raz za deň)





SILIKÓNOVÁ ŠPACHTĽA

(slúži na vloženie a odobratie panini zo stroja)



ŠKRABKA

(pre odstránenie zvyškov na spodnej sklenenej platni)



NÁVOD NA ČISTENIE

TEFLÓNOVÁ KEFA

(pre čistenie hornej platne, keby bola aj v prípade použitia papiera špinavá)



ODMASŤOVAČ

(na vyčistenie mastných povrchov platní – najväčšia účinnosť je dosiahnutá pri horúcich platniach)



Programovateľné parametre

Thinking of you
Electrolux

HSG panini



Programovateľné parametre

- Teplota hornej platne *
- Teplota spodnej platne *
- Celkový čas cyklu
- Čas mikrovln

* Teploty oboch platní sú pre všetky cykly rovnaké.